

Ref : 3002.00000 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS

Adattabile a – Suitable to : COS. VO F-H 4

- 1) Posizionare il vostro veicolo in un luogo asciutto.
 - Take your vehicle to a dry place.
- 2) Posizionare il deflettore sulla guarnizione in gomma della porta e segnare l'area di montaggio.
 - Place the deflector on the door's rubber gasket and mark the mounting area.
- 3) Pulire la guarnizione con detergente per freni (o similare) più volte e strofinare la superficie gasket.s pulita da ogni traccia di grasso e sporcizia
 - Clean the gasket with brake cleaner or similar several times and rub the gasket's surface clean from any grease and dirt
- 4) Montare il deflettore sulla guarnizione della porta. Premere e far aderire bene il deflettore contro la guarnizione per alcuni minuti, al fine di far aderire l'intera area. Lasciate riposare il deflettore per 20 minuti. Controllare che sia completamente attaccato alla guarnizione.
 Se il nastro non è completamente attaccato, ruotare e ri-premere il deflettore contro la guarnizione nuovamente
 - Mount the deflector on the door's gasket. Roll/press the deflector against the gasket for several minutes in order to attach the full area of the tape. Let the deflector settle for 20 minutes. Control that the is fully attached on the gasket.
 - If the tape is not fully attached, roll and press the deflector against the gasket again



La superficie di montaggio deve essere completamente pulita ed asciutta.

- The mounting surface must be completely clean!

